



SOLMATE® G

## WILLKOMMEN !

Liebe/r Solarpionier/in, wir freuen uns sehr, dass du dich für einen SolMate® G entschieden hast!

Damit die Inbetriebnahme so rasch und einfach wie möglich für dich wird, zeigen wir dir wie man den SolMate® am besten installiert. Kontrolliere zuerst noch, ob alle 4 Pakete bei dir angekommen sind und ob der gesamte Inhalt (siehe S. 5 und S. 8) mitgeliefert wurde.

**Alles da?** Super, lass uns gleich loslegen!

**Installationsvideo gefällig?** Besuche unsere Homepage [www.eet.energy/setup](http://www.eet.energy/setup)

**Du vermisst etwas?** Bitte melde dich bei uns unter [+43 316 232203](tel:+43316232203)



## DAS IST SOLMATE® Garten

Das erste PLUG-IN Photovoltaik- und Speichersystem zum selbst Installieren. Der solide SolMate® G besteht aus zwei großen Standardpanelen, die mit einem Aluminiumgestell im leichten Winkel aufgestellt werden können.




Die Paneele können mithilfe eines Aluminiumwinkels aufgestellt werden. Im Querformat stehen dir zwei unterschiedlich steile Winkel (25° und 65°) zur Auswahl. Dafür musst du das Gestell lediglich umkippen. Mit diesem benutzerfreundlichen System kannst du zu jeder Jahreszeit beste Voraussetzungen für eine selbstständige Stromerzeugung schaffen, deinen Beitrag zum Umweltschutz leisten und außerdem Kosten sparen.

### HINWEIS

#### **Bitte besonders die Rückseite der Paneele vorsichtig behandeln.**

Die Vorderseite der Paneele wird von einer Glasoberfläche bedeckt und ist sehr stabil. Beachte bitte, dass jedoch die Rückseite nur von einer Laminatfolie überzogen und somit sehr empfindlich ist. Also bitte nicht eindrücken, draufsteigen oder als Kinderspielplatz benutzen, dann bereiten die Paneele dir lange Freude und viel grüne Energie!



## TECHNISCHE DATEN

### ELEKTRISCHE LEISTUNG P1

Leistung	275 Wpeak
Zellentyp	poly
Zellen	60
OCV-Spannung	38,1 V
MPP-Spannung	31,1 V
Technologie	poly
Gewicht	18,6 kg
Wirkungsgrad	16,8 %
Kurzschlussstrom	9,32 A
MPP-Strom	8,84 A

### DATEN PHOTOVOLTAIK P1

Alurahmen	99x165x3 cm
Gewicht	18,6 kg
Glas	3,2 mm, transparent
Rückseite	weiß
Rahmen	eloxiert natur
Anschlussdose	IP67
Einsatzbereich	-40 bis +85°C
Schneelast	5400 Pa
Windlast	2400 Pa




### ELEKTRISCHE LEISTUNG P2

Leistung	300 Wpeak
Zellentyp	mono
Zellen	60
OCV-Spannung	39,9 V
MPP-Spannung	32,3 V
Technologie	mono
Gewicht	18,6 kg
Wirkungsgrad	18,3 %
Kurzschlussstrom	9,96 A
MPP-Strom	9,28 A

### DATEN PHOTOVOLTAIK P2

Alurahmen	99x165x3 cm
Gewicht	18,6 kg
Glas	3,2 mm, transparent
Rückseite	schwarz
Rahmen	eloxiert schwarz
Anschlussdose	IP67
Einsatzbereich	-40 bis +85°C
Schneelast	5400 Pa
Windlast	2400 Pa



### DATEN SPEICHEREINHEIT

Kapazität	960 Wh / 20 Ah
Speichertechnologie	LiFePO4
Spannung	48 V
Leistung (Netzbetrieb)	500 W (1 Phase)
Leistung (Inselbetrieb)	600 W
Maße (HxBxT)	70x52x10 cm
Gewicht	25 kg
Photovoltaik-Eingang	2-poliger DC-Verbinder
AC-Ausgang	IEC 60320 C14
Feature	Verbindung über eine normale Steckdose

### CE PANEL

IEC 61215
IEC 61730
UL 1703
IEC 61701
IEC 62716
ISO 9001

### CE SPEICHEREINHEIT


ÖNORM E 8001-4-712
ÖNORM EN 60335-1
IEC 62109-1:2007
VDE 0126-1-1
VDE AR-N 4105

## 1. PACKUNGSHINHALT PANELE


Bitte kontrolliere beim Auspacken deines SolMate® G, ob alle vorhandenen Komponenten vollständig und unbeschädigt mitgeliefert wurden. Um schnell und simpel deinen eigenen Grünstrom produzieren zu können, benötigst du:

- Paneele
- Aufsteller
- Schrauben, Muttern, Sicherungsringe
- Inbusschlüssel

Wenn alle Komponenten vorhanden sind, kannst du loslegen!



Paneele




Aufsteller



x16

Schrauben, Muttern und Sicherungsringe



Inbusschlüssel


## 2. PANELE AUSPACKEN & AUFSTELLEN

Damit deine Panele möglichst lange die maximale Leistung bringen, sei bitte beim Auspacken besonders vorsichtig. **Bitte die Panele vorsichtig behandeln und nicht betreten!**  
Die Module sollten dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sein. Bitte achte darauf, dass dein SolMate® G möglichst viele Stunden am Tag Sonne tanken kann - so erzeugt er am meisten grüne Energie!


**Problem mit Schatten:** Wenn ein Panel auch nur teilweise im Schatten liegt, ist die Leistung des gesamten Panels limitiert. Achte also stets darauf, dass die Paneele möglichst vollständig in der Sonne sind!

### MONTAGE AM BODEN (VARIANTE 1)


Wenn du deinen SolMate® G mit Aufsteller bestellt hast, sind im Lieferumfang deines Pakets vier Metallbügel enthalten, mit denen du dein Gerät in zwei verschiedenen Winkeln ( $25^\circ$  oder  $65^\circ$ ) aufstellen kannst. Verschraube immer zwei Bügel mit jeweils vier Schrauben an den vorgesehenen Bohrungen am Panel.



1. Ständer aus Verpackung nehmen



2. Ständer am Panel montieren




3. Richtung Sonne ausrichten


Die Paneele haben eine relativ große Fläche, die potentiell dem Wind ausgesetzt ist. Achte also darauf, dass jedes Panel so aufgestellt bzw. abgesichert ist, dass keine Schäden an Gerät oder Umgebung auftreten können!

Für die Bodenmontage hast du grundsätzlich drei Möglichkeiten:


- Am Untergrund **festschrauben** (am Metallgestell sind Bohrungen mit 5,5 mm Durchmesser vorgesehen, um die Paneele deines SolMate® G zu verschrauben)
- **Beschweren** (um die Paneele zu schützen empfehlen wir zumindest 4 Waschbetonplatten (60x60 cm) pro Panel - erhältlich im Baumarkt)
- Befestigung mit **Heringen** (Solltest du die Paneele im Garten aufstellen wollen, kannst du für die Bohrungen Erdheringe verwenden - erhältlich im Baumarkt)



1. festschrauben



2. beschweren




3. mit Heringen fixieren

## MONTAGE AN DER WAND (VARIANTE 2 - nicht im Standard-Paketumfang enthalten)

Wenn du dich für die Montagevariante an der Wand entschieden hast, sind acht Aluprofile und acht Befestigungsklemmen in deinem Paket enthalten.

Die Klemmen werden in die Schiene eingerastet und mit einem Drehmoment von max. 15 Nm befestigt.

**Achte dabei auf die richtige Kabelführung, damit du weiterhin Zugang zu den Kabeln hast und sie nicht eingeklemmt werden.**



Natürlich kannst du die Panele überall dort installieren, wohin die Sonne scheint (Dach, Flachdach, Carport, Zaun). Deiner Fantasie sind fast keine Grenzen gesetzt.

**Bohre die Panele nicht an und befestige die Panele unbedingt wind- und wetterfest, sowie absturzsicher!**  
Wir können leider keine Verantwortung für Montagefehler übernehmen.

Die beiden Paneele werden nach erfolgreicher Montage über den mitgelieferten Adapterstecker und das Adapterkabel miteinander verbunden, sodass am Ende nur ein Kabel wegführt. Falls notwendig, kann der Adapter mit einem Verlängerungskabel (nicht im Standardpaket enthalten!) erweitert werden.

### 3. PACKUNGSHINHALT SPEICHEREINHEIT & ZUBEHÖR


Bitte kontrolliere auch hier, ob alle vorhandenen Komponenten vollständig und unbeschädigt mitgeliefert wurden. In diesen beiden Paketen findest du:

- SOLMATE-Speichereinheit
- Stromkabel
- Standfuß
- Wandhalterung
- 2-poliges DC Verlängerungskabel (5m)
- Adapterstecker (2x) und Adapterkabel
- Schrauben (4x) und Inbusschlüssel


Wenn alle Komponenten vorhanden sind, kannst du loslegen!




Speichereinheit




Stromkabel




Standfuß




Wandhalterung




Adapterstecker



Adapterkabel




2-poliges DC Verlängerungskabel




kurze Schrauben & Inbusschlüssel

## 4. SPEICHEREINHEIT AUSPACKEN & MONTIEREN

Als nächstes kommen wir zur Speichereinheit. Beim Auspacken kannst du auch den mitgelieferten, doppelten Faltkarton aufstellen, auf dem du eine simple Übersicht der einzelnen Installationsschritte findest.



1. Verpackung öffnen



2. Einlage herausnehmen & aufstellen

Falls du dich für die Montage bzw. Positionierung des Gerätes direkt an der Wand entscheidest, stecke zuerst die Kabel (Stromkabel und 2-poliges Verbindungskabel zu den PV-Panelen) direkt am SolMate® G ein und klemme sie in der Kabelführung der Rückseite des Gerätes fest. Schalte auch vorher die Regelelektronik von SolMate® auf der Rückseite des Speichers ein.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Speicher zu positionieren und anzubringen. Er kann sowohl variabel an der Hauswand befestigt, als auch alternativ mit einem Standfuß frei aufgestellt werden.



### Hängende Wandmontage

Im Idealfall wird SolMate® an der Außenwand aufgehängt. Dadurch nimmt er keine Standfläche auf dem Balkon in Anspruch. Die Wandhalterung wird mit zwei langen, stabilen Schrauben befestigt (nicht im Lieferumfang enthalten, da jede Hauswand anders ist). Dann wird SolMate® einfach am oberen Haltebügel eingehängt. Bitte achte darauf, dass die Schrauben wenigstens 30 kg Gewicht pro Schraube aushalten sollten.



### Stehende Wandmontage

Das Gerät wird an der Wand montiert und trägt sich selbst. Der Montagewinkel an der Wand verhindert dabei ein Kippen nach vorne. Bei dieser Lösung kann die Halterung mit wenigen, kurzen Schrauben befestigt oder alternativ auch festgeklebt werden.



#### Standfuß Wand

SolMate® kann auch ohne Bohren oder Kleben bündig an der Wand positioniert werden. Dabei verhindert der Standfuß das Kippen nach vorne. Hierfür wird der obere Teil des Standfußes mit der langen Seite nach außen zeigend auf dem Metallrahmen festgeschraubt.




#### Standfuß freistehend

Der Standfuß kann auf zwei verschiedene Weisen zusammengeschraubt werden. So kann SolMate® auch frei im Raum platziert werden und selbstständig stehen, wo auch immer du einen geeigneten und geschützten Platz hast. Hierfür wird der obere Teil des Standfußes mit der langen Seite nach innen zeigend auf dem Metallrahmen festgeschraubt.




## 5. INBETRIEBNAHME


SolMate® G ANSCHLIESSEN




1. magnetische Abdeckung entfernen



2. Speicher via Adapter mit Panelen verbinden




3. Stromkabel anschließen




4. in Steckdose einstecken

SolMate® G STARTEN



1. Schalter umlegen



2. magnetische Abdeckung wieder anbringen

## NETZ-INSELBETRIEB AUSWÄHLEN

Durch einen Drehschalter an der linken, oberen Seite des Gerätes wählst du den Betriebsmodus aus.

Zeigt der Schalter nach schräg rechts oben, ist dein SolMate® nicht im Betriebsmodus (so wird SolMate® geliefert).

Zeigt der Schalter nach oben, befindest du dich im Netzbetrieb; in diesem Modus kannst du in deinem Zuhause Strom sparen.

Zeigt der Schalter nach rechts, befindest du dich im Inselbetrieb; in diesem Modus kannst du an der integrierten Steckdose auf der linken, unteren Seite von SolMate® Notstrom beziehen, oder abseits eines Stromnetzes für Licht und Unterhaltung sorgen.



1. Netzbetrieb



2. Inselbetrieb

## STATUSANZEIGE EINSCHALTEN

Nachdem du inzwischen deinen SolMate® eingeschaltet und den Betriebsmodus ausgewählt hast, fehlt nur noch die Statusanzeige. Hierfür drückst du den Knopf an der rechten, oberen Seite des Gerätes und die LEDs fangen an zu leuchten.



1. Knopf gedrückt halten



2. LEDs beginnen zu leuchten



3. Gerätetestatus ablesen

## GERÄTESTATUS

Beim ersten Mal Drücken, leuchtet die Status LED blau und die runden LEDs zeigen dir den Füllstand an. Bei erneutem Drücken leuchtet die Status LED entweder grün, weiß oder gelb. Leuchtet die LED grün, wird Strom in dein Zuhause eingespeist. Leuchtet die LED gelb, wird der Akku geladen. Leuchtet die LED weiß, passiert gerade nichts von beidem. (Nach dem zweiten Tastendruck stellt die Balkenhöhe, im Fall einer Einspeisung bzw. des Ladens des Akkus, die Einspeisestromstärke bzw. die Ladestromstärke dar.)

Sollten zwei Prozesse gleichzeitig stattfinden (laden und einspeisen), zeigt die Farbe den leistungsstärkeren Prozess an.

## SolMate® EINRICHTEN

Damit du immer und überall genau weißt, was dein SolMate® gerade macht oder um zusätzliche Features (wie z.B. eine Mindesteinspeisung oder einen Mindestakkustand für den Notfall) zu nutzen, benötigst du die „MySolMate“ App.

Nach dem Starten deines SolMate® musst du ein bis zwei Minuten warten, bis das Gerät erreichbar ist. Die LED-Anzeige an der Seite deines Mates wird aufleuchten. Für SolMate® gibt es zwei unterschiedliche Netzwerk-Modi:

### Offline-Modus

In diesem Modus kannst du SolMate® nur lokal bei dir zuhause steuern. Dafür musst du dich jedes Mal in ein eigens vom SolMate® aufgespanntes WLAN einwählen. Dann kannst du das Gerät mit einem Webinterface ansteuern.

Für die Verwendung im Offline-Modus stellt dir SolMate® ein eigenes WLAN mit dem Namen „Soltmate [Seriennummer]“ zur Verfügung. Nun nimm deinen PC/Laptop, oder dein Smartphone zur Hand und wähle dich in das WLAN von SolMate® ein. Das WLAN ist verschlüsselt und benötigt daher ein Passwort, welches du innerhalb der magnetischen Abdeckschale auf der Rückseite deines SolMate® findest.

Wenn du nun dein Gerät mit SolMate® verbunden hast, öffne einen Web-Browser (wie z.B. Mozilla Firefox oder Google Chrome). Gib dort die Adresse „solmate.local“ in die Adressleiste ein, und eine Weboberfläche wird sich öffnen, über die du den aktuellen Status deines SolMate® einsehen und konfigurieren kannst.

### Online-Modus (EMPFOHLEN)

In diesem Modus kannst du jederzeit von deinem Handy aus einsehen, was dein SolMate® gerade macht und auch Einstellungen aus der Ferne vornehmen. Das machst du mit der „MySolMate“ App.

Zur Verwendung von SolMate® im „Online-Modus“ musst du lediglich die „MySolMate“ App downloaden, sie dann auf deinem Smartphone starten und den Anweisungen folgen.


Im Zuge dessen wirst du dein Gerät ebenfalls in das von SolMate® aufgespannte WLAN mit dem Namen „Soltmate [Seriennummer]“ einwählen. Anschließend führt die App durch den Konfigurationsprozess, bei dem du SolMate® mit dem Internet verbindest. Dazu benötigst du bei dir zuhause ein eigenes WLAN, mit dem sich das Gerät verbinden kann. Dieses muss mit einem Passwort gesichert sein (sog. „WPA“-Verschlüsselung). Ist SolMate® einmal mit dem Internet verbunden, kannst du, nach Abschluss der Konfiguration in der „MySolMate“ App, überall und jederzeit den Status deines Mates mithilfe der App abrufen.


Die „MySolMate“ App zeigt dir folgende live-Werte an:

- Photovoltaik-Produktion
- Ladezustand des Akkus
- Eingespeister Strom

Diese drei Werte kannst du immer live ablesen, zusätzlich werden sie aufgezeichnet und du kannst sie mit deinen historischen Werten vergleichen.

Damit du auch eine ungefähre Vorstellung hast, was dein Mate bereits geleistet hat, werden dir immer wieder sog. Milestones angezeigt, wie z.B.: „Dein SolMate® wurde 100-mal vollständig geladen!“ Außerdem wird die App regelmäßig upgedated werden und immer wieder neue Features liefern. In der Release-Version werden noch nicht alle Zusatzfunktionen der App verfügbar sein.





Glückwunsch! Nun ist dein SolMate® voll einsatzfähig und liefert dir deinen selbst erzeugten Strom direkt in dein Zuhause. Wir freuen uns sehr, dass du einen Beitrag leitest und wünschen dir ganz viel Freude mit deinem eigenen Solarsystem.

[SolMate® - bringt Sonne ins Haus](#)

# HINWEISE

Diese Anleitung beschreibt die Installation und den Betrieb des netzgekoppelten Photovoltaiksystems SolMate®. Sie sollte sorgsam gelesen und in Griffweite aufbewahrt werden.

Die Installation deines SolMate® setzt bei Eingriff in das Hausnetz Sachkenntnis voraus und darf daher nur von entsprechend **qualifizierten und autorisierten Fachkräften** vorgenommen werden!

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mit mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Die Verwendung, Installation sowie der Umgang mit deinem SolMate® liegen außerhalb des Kontrollbereichs von uns, der EET – Efficient Energy Technology GmbH. Deshalb kann EET keine Verantwortung für Schäden, Verluste oder Kosten, die aus unsachgemäßer Installation, unsachgemäßem Umgang mit dem Produkt oder falscher Verwendung hervorgehen, übernehmen!

## VERWENDETE SYMBOLE

### Achtung

Mit diesem Symbol werden Sachverhalte dargestellt, deren Nichtbeachtung zu Sachschäden führen kann.



### Gefahr

Mit diesem Symbol werden Sachverhalte dargestellt, deren Nichtbeachtung zu Sach- und Personenschäden führen kann.



### Schutzklasse I

Im Normalbetrieb ist dein SolMate® mit deiner elektrischen Anlage und mit Schutzerde verbunden. Tritt ein Fehlerstrom gegen Erde auf, schaltet dein FI automatisch ab.



## ZIELGRUPPE

Diese Anleitung ist für den Monteur und Bediener des im Gültigkeitsbereich genannten SolMate®.

## WICHTIGE HINWEISE

Bitte informiere dich vor der Installation deines SolMate® bei deinem Energieversorger vor Ort über die Richtlinien und die Einhaltung der Meldepflicht. Beachte stets die nationalen Vorgaben zur elektrischen Verbindung mit dem Hausnetz. Nimm unter keinen Umständen Eingriffe oder Manipulationen am Gerät vor, es gibt keine Teile im Inneren, die Wartung verlangen. Stecke das Anschlusskabel niemals unter Last aus. Das Gerät hat mehr als einen Stromversorgungsanschluss, entferne alle Anschlusskabel bevor du das Gerät bewegst. Wende dich bitte an uns, wenn das Gerät beim Aufbau oder während des Betriebs zu Boden fällt oder umkippt. Halte alle Kontakte stets trocken und sauber. Bitte verwende ausschließlich die von uns mitgelieferten PV-Module.

## CE-KENNZEICHNUNG

Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, dass das System gemäß den grundlegenden Anforderungen die folgenden Richtlinien erfüllt.



## SICHERHEITSHINWEISE

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Gerätes setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage und sorgfältige Bedienung voraus. SolMate® wandelt die von den PV-Modulen erzeugte Gleichspannung in Wechselspannung um und führt diese der Netzeinspeisung zu. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitungen entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Beim Betrieb des Gerätes stehen bestimmte Gerätekomponenten unter gefährlicher Spannung, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen können. Bitte befolge daher unbedingt die hier angeführten Handlungsanweisungen.



### Gesonderte Entsorgung beachten!

Unter „Gesonderte Entsorgung beachten“ wird darauf hingewiesen, dass dieses Produkt nicht mit dem Normalmüll entsorgt werden darf. Eine nicht fachgerecht durchgeführte Entsorgung kann zur Schädigung der Umwelt führen. Weitere Informationen zur Entsorgung findest du auf unserer Website [www.eet.energy](http://www.eet.energy).



Um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, muss für ordnungsgemäße Erdung, Leiterdimensionierung und entsprechenden Kurzschlusschutz gesorgt sein. Niemals die Photovoltaikmodule vom SolMate® trennen, solange dieser mit dem Netz verbunden ist. Überprüfe vor der Durchführung von Sichtprüfungen und Wartungsarbeiten, dass die Stromversorgung abgeschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert ist. Beachte stets die in dieser Bedienungs- und Installationsanleitung gegebenen Gefahren-, Warn-, und Sicherheitshinweise.



Nimm bitte unter keinen Umständen Eingriffe oder Manipulationen am SolMate® oder anderen Teilen des Systems vor. Durch unsachgemäße Veränderungen besteht Beschädigungsgefahr!



Die Installation deines SolMate® muss in Übereinstimmung mit den gültigen Sicherheitsvorschriften (z. B. DIN, VDE) sowie allen anderen relevanten staatlichen oder örtlichen Vorschriften erfolgen.



Solltest du deinen SolMate® in großer Höhe montieren, vermeide jedes mögliche Fallrisiko.



Führe keine elektrisch leitenden Teile in die Stecker und Buchsen ein! Werkzeuge müssen trocken sein. Der elektrische Anschluss an die zentrale Haustechnik darf in einigen Ländern nur von einer konzessionierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.



## TYPENSCHILD

Auf der Rückseite deines SolMate® sind die Typenschilder des Moduls sowie des SolMate® angebracht. Auf diesen sind die technischen Daten sowie Artikel- und Seriennummern angegeben.

Entferne diese Typenschilder nicht, da es dadurch zum Verfall der Garantie- und Gewährleistungsansprüche führen kann.



## SCHUTZKONZEpte DES SOLMATE®

- Temperaturüberwachung
- Varistoren zum Schutz der Leistungshalbleiter (Überspannungsableiter)
- EMV Filter
- Netzseitige Varistoren gegen Erde
- Netzüberwachung zum Personenschutz und zur Vermeidung von Inselnetzbildung (VDE 0126-1-1, VDE AR-N 4105, IEC 62116)
- Isolationsüberwachung des DC Eingangs



Efficient Energy Technology GmbH  
[www.eet.energy](http://www.eet.energy)

Plüddemanngasse 105  
A - 8042 Graz  
Phone: +43 316 232203  
[info@eet.energy](mailto:info@eet.energy)

ATU72301804  
FN 470986b  
IBAN AT03 2081 5000 4154 7704  
BIC STSPAT2GXXX